





Основни модел 4220 Пословни модел 4222 Напредни модел 4223

Покретни локал1


најављивање:


11 Шифра *

Сопствени број локала **#** 


одјављивање: **# 1 1 #** 


Јављање

Јављање: 
преко спикерфона: **Притисни светлеће дугме**
(Само за 4222 и 4223)
Са другог локала

(преузимање позива):  број локала
који звони. **8**

Раскид везе:  **ор** 
Позивање

Унутрашњи позиви:  број локала

Спољашњи позиви:  спољни број
преко спикерфона:
(Само за 4222 и 4223)

Бирај број

Заједничко
скраћено бирање: **Бирај одговарајући број**

Појединачно

скраћено бирање: **** (0 - 9)**

Помоћу функцијских
дугмића: **Притисни дугме напр.**

Head office 
Бирање последњег

спољног броја поново: *******

Бирање по имену1

На пример; "Eva":
(Само 4223 модел)


Dir **3 3 8 8 8** Find
Up or Down Call

Бирање у току везе

Пребаца на тонско: **9** бирај жељене
цифре

Позивање

У току разговора: **Inquiry** позиви трећег
саговорника
обрати се: **Line 1** or **Inquiry**
врати се првом
и доврши позивање:

 **Line 1**

Пребацавање везе


У току разговора: **притисни Inquiry**
затим **Transfer**
(пре или после одзива)


Конференција

У току разговора: **притисни Inquiry** и

бирај број (после одзива) **3**

Повратни позив

Укључи: **6** 
поништи појединачни позив:

#37* Ext. No. **#** 
поништи све позиве:

#37# 


Најава новог позива заузетом локалу

Укључи: **5** (на сигнал заузета) **остани на линији**

Слободне руке



(Dialog 4222 and 4223 only)
укључење

спикерфона: 

повратак на слушалицу: 

Преусмерење

Са сопственог

локала **Diversion**  или
***21#**  **C** (Diversion се
програмира)


опозив: **Diversion**  или

#21#  **C** **U**

Унутрашњи прати ме


Са сопственог
локала: ***21*** нови локал. **#**

 **C**

опозив: **#21#**  **#**

Са другог

локала: ***21*** сопствени

локал ***** нови локал **#**  **C**


опозив: **#21*** сопствени локал

 **C**

Спољашњи прати ме

укључи: ***22#** спољни број **#**

 **C** није дозвољен

опозив: **#22#**  **C**




Интегрисана говорна пошта1

Прегледање сандучета:
**Позиви број говорне поште и следи
снимљена упутства
instructions**
Примљена нова
порука: **Притисни дугме за поруке и следи
снимљена упутства**

Програмирање функцијских дугмића

Програмирање или промена функције:
**Program притисни жељено
функцијско дугме дрој или откуцај
шифру и поново Program**

Стављање текуће везе на чекање


Појединачно: **Line** 
Повратак: **Line** 
Заједничко: **8** 


Узми везу на чекању са другог локала:
Позиви локал на којем је позив на
чекању и притисни **8**

Обавештење о одсутности1

Укључивање:
са временом повратка:

23 шифра разлога *****

време **#**  **C** (може се задати и
датум у зависности од система)
Без времена повратка:


23 шифра разлога псе **#**
 **C**

Поништавање: **#23#**  **C**

Избор језика1


Промени језик који се исписује

на екрану: ***08*** шифра језика

(0 - 9)  **#** **C**


Бешумна најава позива

Искључи звоно

или мелодију: 

Опште поништавање

Поништавање свих укључених сервиса:

#001#  **C**

Скраћенице и објашњења

сви сервиси са бројем 1 су опциони
поједини од сервиса наведених
претходно могући су уз асистенцију
администратора