



- 1 **Display**    Екран 3 x 40 знакова
- 2 **Soft-keys F1-F4**    Дугмићи за употребу додатних могућности телефона. Могућности се мењају у зависности од стања саобраћаја.
- 3 **Program**    Дугме за програмирање.
- 4 **Call back**    Дугме за повратни позив, при заузећу или кад се нико не јавља.

## 5 **Diversion** Дугме за преусмеравање

9 **Line 1** Дугме за пријем и слање позива преко линије 1

9 **Line 2** Дугме за пријем и слање позива преко линије 2.

9 **Inquiry** Дугме за *позивање* искључиво.

14 **Mute** Дугме за искључење микрофона у току говора

У стању мировања покреће пријем позива без звучног сигнала.

Приликом звоњења искључује звоњење за текући позив.

13 **Speaker** Дугме за укључивање и искључивање спикерфона.

11 **Clear** Дугме за раскид везе.

8 **Transfer** Дугме за *пребацивање* позива.

15 **Volume**  
+ Дугме за појачање звука у слушалици и јачине звоњења.

15 **Volume -** Дугме за смањење звука у слушалици и јачине звоњења.

12 **Headset-  
key** Дугме за укључивање и искључивање наглавних слушалица.

7 **Menu** Дугме мени, користи се кад је телефон у стању мировања. Користи се за одређивање мода кад су прикључени додатни панели.

## Говорне функције

### 1. Јављање

Подизањем слушалице

Притиском на дугме спикерфона

Притиском на дугме линије 1 које светлуца

### 2. Раскид везе

Спуштањем слушалице

Притиском на дугме **C**

### **3. Преусмеравање позива**

3.1. Укључивање преусмеравања \* 21 \* ваш број \* локала нови број локала #

3.2. Искључивање преусмеравања # 21 #

3.3. Укључивање са локала на којем примате позиве \* 21 \* нови локал #  
*уколико Вам је ову могућност дао Ваш администратор система*

3.4. Искључивање са локала на којем примате позиве \* 21 \* ваш локал\*  
*уколико Вам је ову могућност дао Ваш администратор система*

Преусмеравање ако нема одговора, тј ако се нико не јавља са бираног локала

укључивање \* 211 \* нови локал #

Искључивање # 211 #

Преусмеравање при заузећу

укључивање \* 212 \* нови локал #

Искључивање # 212 #

Опште поништавање # 001 #

### **4. Не узнемиравај**

Користи се када запослени жели да га нико не узнемирава док ради, има странку, или је неки састанак у току. По укључењу ове могућности телефон запосленог неће звонити, а они који га зову чуће звук као да су бирали непостојећи број, а на екрану ће писати НЕ УЗНЕМИРАВАЈ.

Укључивање \* 27 #

Искључивање # 27 #

### **5. Појединачно скраћено бирање**

*програмирање*

Подигните слушалицу и бирајте

\* 51 # цифру од 0 до 9 \* телефонски број #

*брисање*

# 51 \* цифра од 0 до 9 #

*коришћење*

бирајте \* \* цифра од 0 до 9 и позвали сте жељени број

## **6. Преузимање позива**

Када звони други локал и нико се не јавља, бирајте број тог локала и затим притисните цифру 8. Преузели сте позив.

## **7. Конференција**

У току разговора притисните дугме *позивање*, и бирајте број, да бисте позвали трећег учесника. Када успоставите везу притисните цифру 3 и направили сте конференцијску везу. За сваког новог учесника у конференцији поновите поступак. У конференцији може бити највише 8 учесника.

## **8. Повратни позив**

Када позивате локал који је заузет или се нико не јавља, бирајте 6 и спустите слушалицу. После ослобађања локала бићете аутоматски позвани. У случају да се нико није одазвао (претпоставља се да није био у канцеларији), када се врати и направи први позив (знак централи да је корисник опет присутан на локалу), по раскиду те везе, аутоматски ће Вас позвати.

## **9. Обавештење о позиву**

Када позивате локал који је заузет, бирајте 5 и локал ће добити тон који га обавештава да има још један позив на чекању..

## **10. Пребацивање везе**

Када желите да пребаците везу неком другом локалу, притисните дугме *позивање*, бирајте број локала и притисните дугме *пребацивање*. Веза је пребачена.

## **11. Опште поништавање**

Да бисте поништили све сервисе које сте активирали, на вашем локалу (напр неки од претходно наведених сервиса):

Бирајте # 0 0 1 #

На слици је приказан дијаграм кретања кроз мени функција, које се исписују на екрану при коришћењу меких дугмића (на слици телефонског апарата означени су бројем 2 – SOFT KEYS):

***Menu structure Dialog 4223 Professional***

Menu structure for each of the menus that can be selected from the idle menu. When you are navigating the menus, a selected menu is marked with a black frame.

*Idle Menu function keys*

